

**Informátor Oddělení klinické biochemie FNOL**  
**č. 2/ 2021**  
**Předpříprava vzorků moče**

Vzhledem k zavedení nové metody Oxaláty v moči a za účelem standardizace preanalytické fáze vyšetření z moče, které potřebují předpřípravu vzorku, vydává OKB následující pokyn.

Předpříprava moče se týká vyšetření, u kterých je nutné stabilizovat stanovované analyty: **Kyselina močová, Vápník, Hořčík, Fosfor a dále Citráty a Oxaláty.**  
Zodpovědnost za předpřípravu s účinností od **8.2.2021** přebírá **Oddělení klinické biochemie u všech výše uvedených vyšetření.**

Pokyn pro odběr a transport do laboratoře

Sbíranou moč za 24 hodin důkladně promíchejte a následně nasajte pomocí odběrového nástavce vzorek moči do standardní odběrové zkumavky (žlutý vršek).

Na štítku z MEDEI je uvedena informace pro odběrovou zkumavku „Sbíraná moč“. Takto značené zkumavky bez jakékoli úpravy transportujte potrubní poštou na OKB.

**Pro odběr sbírané moči používejte přednostně zkumavky SARSTEDT se šroubovacím uzávěrem (ZB 985, žlutý vršek)!!!!**

Vypracoval:  
Mgr. Lucie Roubalová  
Hana Jindrová

Schválil:  
RNDr. Jitka Prošková